





Установите руль высоты для ровного полета



Переверните руль чтобы совершать виражи

