



Управляемый воздушный змей от Фкайт



Чтобы запуск прошел легко выберите открытое пространство, свободное от строений, холмов и деревьев, так как ветер встречает на своем пути препятствия, обтекает их и образует завихрения.



При первых запусках старайтесь удерживать змей в воздухе прямо перед собой, для этого надо поддерживать разное натяжение шнурков. После приобретения некоторой практики, пробуйте выполнять элементы воздушного пилотажа.



Благодаря новому устройству узелочки, Вы можете регулировать высоту подъема воздушного змея, для этого ослабьте узелочки на кольцах и переместите их в нужном Вам направлении.
Наибольшая высота подъема змея достигается при углах атаки 15-20 градусов.



При первом запуске Змей не взлетает

- недостаточная сила ветра не поверхности земли:
- правильно определите направление и силу ветра, помехи(строения, деревья и т д).

После первоначального подъема и приземления, змей не поднимается в воздух

- элементы крестовины вышли из резиновых креплений:
- проверьте и закрепите крестовины в креплениях
- отрегулируйте шнурсы управления.

Если змей летает плохо, т.е. не набирает высоту или сваливается (переваливается).
Как будто бы сила ветра недостаточна, то в этом случае требуется настройка узелочки

ВНИМАНИЕ

Не запускайте змей в грозу!

Не используйте на оживленных улицах!

Не используйте змей вблизи линий электропередач!

Не используйте змей вблизи дорог и взлетных полос!