



Управляемый воздушный змей от Фкайт



Чтобы запуск прошел легко выберите открытое пространство, свободное от строений, холмов и деревьев, так как ветер встречает на своем пути препятствия, обтекает их и образует завихрения.



При первых запусках старайтесь удерживать змея в воздухе прямо перед собой, для этого надо поддерживать разное натяжение шнуров. После приобретения некоторой практики, пробуйте выполнять элементы воздушного пилотажа.



Благодаря новому устройству уздечки, Вы можете регулировать высоту подъема воздушного змея, для этого ослабьте уздечку на кольцах и переместите их в нужном Вам направлении. Наибольшая высота подъема змея достигается при углах атаки 15-20 градусов.



**** - отлично * - средне
*** - хорошо ○ - плохо

При первом запуске Змей не взлетает

- недостаточная сила ветра на поверхности земли:
- правильно определите направление и силу ветра, помехи (строения, деревья и т.д.).

После первоначального подъема и приземления, змей не поднимается в воздух

- элементы крестовины вышли из резиновых креплений:
- проверьте и закрепите крестовины в креплениях
- отрегулируйте шнуры управления.

Если змей летает плохо, т.е. не набирает высоту или сваливается (переваливается). Как будто бы сила ветра недостаточна, то в этом случае требуется настройка уздечки

ВНИМАНИЕ

Не запускайте змея в грозу!

Не используйте на оживленных улицах!

Не используйте змея вблизи линий электропередач!

Не используйте змея вблизи дорог и взлетных полос!